

## Прелазак из простора модела у простор папира

- Прекопирајте **Template\_A4\_A3** у фолдер са осталим обрасцима
- Отворите **Template\_A4\_A3**
- Урадите цртеж у простору модела (**MODEL**)
- Изаберите **A4 radionički** или **A3 radionički**
- Урадите двоклик унутар плавог оквира
- Изаберите **Zoom Extents** (појавиће се цртеж)
- (Ако додано померате цртеж користите команду **PAN**)
- Урадите двоклик изван плавог оквира
- Кликните на плави оквир
- Изаберите одговарајућу размеру
- Притисните **ESC**
- Уживајте у могућностима AutoCAD-а

Додатна питања на: [vladan.vesnic@gmail.com](mailto:vladan.vesnic@gmail.com)

Пожега,  
април, 2013.

Подсетио:  
Владан Веснић, дипл.инж.маш.